



Vedligeholdelsesvejledning

Armaturenes synlige overflade rengøres efter behov.

Støv fjernes med en tør blød klud, blød støvkost eller lignende. Vær opmærksom på, ikke at ridse overfladerne.

Generelt skal det anbefales, at der bruges så lidt sæbemiddel som muligt.

Er det nødvendigt med sæbemidler, skal disse blandes i lunkent vand og påføres med en hårdt opvredet klud, svamp eller lignende. Derefter skal sæberester fjernes ved hjælp af en blød ren klud fugtet med vand.

Reflektorer af højglanspoleret aluminium rengøres med en blød ren klud uden sæbemidler. Vær opmærksom på at højglanspoleret aluminium er sårbar overfor ridser.

ADVARSEL:

Organiske opløsningsbaserede og stærkt alkaliske vaskemidler skal undgås, da disse midler kan skade komponenter, både på kort og langt sigt. Dette gælder særligt komponenter af kunststof.